

实验室安全检查现场记录

序号	单位	楼宇	实验室	检查情况
1	材料学院	森工楼	115	1.危化品存放在试验台上，应使用专用柜存储，防爆且通风，总量不超过 100kg/100L。
2	材料学院	森工楼	109	1.危化品缺少专用试剂柜，未分类存储，上固下液；2.试剂不应存放在普通冰箱中，不防爆、不通风，且氢氧化钠与苯酚禁忌存放；3.试剂不能存放在通风橱内。
3	材料学院	森工楼	202	1.试剂柜有禁忌混存，不防爆、无托盘，无清单对照，试剂存量过多；2.试剂存放在试验台上，标签缺失，实验室缺少安全技术说明书。
4	材料学院	森工楼	211（试剂储存室）	1.文件柜改装成试剂柜，不符合要求，酸碱、固液混放；2.大瓶装试剂要有托盘，不能直接放在地上。
5	材料学院	森工楼	325	1.试剂瓶全英文，无中文标识，酸碱分类存放；2.试剂柜无通风，存在禁忌存放，无安全技术说明书，一些试剂存放在试验台上；3.气瓶存量过多，无气体检测装置。
6	材料学院	森工楼	428	1.无专用试剂柜，不通风，未分类存放，无托盘，无安全技术说明书；2.气瓶存量过多，应安装氧气浓度检测和排风连锁装置。
7	材料学院	森工楼	404	1.试剂柜不规范，不防爆、不通风，盐酸与苯甲醛混放，未分类。
8	材料学院	森工楼	527	1.试剂存放在试验台上；2.气瓶存量过多，气体检测装置安装位置不正确，应安装氧含量检测装置；3.修改操作规程。
9	材料学院	森工楼	502	1.试剂柜不规范，混放，禁忌存放，环乙烷与次氯酸钠、氢氧化铝与丙酮混放；2.气瓶量超标，标识不清晰，缺失氧含量检测，排风量不足。
10	环境学院	环境楼	110	1.试剂标识不清晰；2.缺少可燃气体检测和风机连锁，通风橱风量不够；3.试剂柜不防爆，禁忌混存，不应放在楼道，阻挡消防通道。
11	环境学院	环境楼	111	1.试剂标识不清晰；2.缺少可燃气体检测和风机连锁，通风橱风量不够；3.试剂柜不防爆，禁忌混存，不应放在楼道，阻挡消防通道。
12	环境学院	环境楼	109	1.气瓶存量超标；2.试剂摆放在试验台上。
13	环境学院	环境楼	116	1.学习区与试验区隔离；2.气瓶缺少氧气含量检测。
14	环境学院	环境楼	105	1.试剂直接放在地上，气瓶无氧气含量检测；2.废液无标签。
15	环境学院	环境楼	103	1.试剂柜不合格，无通风、无托盘，混存；2.无可燃

				气体、氧含量检测。
16	环境学院	环境楼	202	1.实验室拥挤，杂物堆积；2.气瓶超量，无可燃气体、氧含量检测和风机；3.试剂存量过多，禁忌存放。
17	环境学院	环境楼	203	1.实验室拥挤，杂物堆积；2.气瓶超量，无可燃气体、氧含量检测和风机；3.试剂存量过多，禁忌存放。
18	环境学院	环境楼	208	1.试剂标签全英文，无中文标示，混放；2.试剂不应存放在通风橱内。
19	环境学院	环境楼	210	1.实验室拥挤，杂物堆积；2.气瓶超量，无可燃气体、氧含量检测和风机；3.试剂存量过多，禁忌存放。
20	林学院	林业楼	103-2	1.试剂柜无挡板，不通风，混放，无托盘；2.易燃易爆试剂不能放在普通冰箱内；3.废液无标示，无防渗漏装置。
21	林学院	林业楼	125	1.试剂柜无挡板，不通风，混放，无托盘；2.易燃易爆试剂不能放在普通冰箱内；3.废液无标示，无防渗漏装置。
22	林学院	林业楼	316	1.杂物堆积，饮用水直接摆在试验台上；2.酸碱混存，固液混放。
23	林学院	林业楼	315	1.试剂柜药品和清单不符，禁忌混放，不防爆；2.废液桶无渗漏装置，可燃气体无检测。
24	林学院	林业楼	416	1.试剂柜药品和清单不符，禁忌混放，不防爆，试剂无标签；2.废液桶无渗漏装置，可燃气体无检测。
25	林学院	林业楼	414	1.杂物堆积，洗眼器水量不足；2.试剂混存，试剂柜不防爆。
26	林学院	林业楼	402	1.学习区与试验区未隔离；2.通风橱中存放试剂，氯化铵和乙酸混存，试剂柜不规范，不防爆；3.洗眼器水流不成形，不能起到洗眼作用。
27	生物学院	主楼	408	1.试剂柜药品和清单不符，禁忌混放，不防爆；2.学习区与试验区不分离。
28	生物学院	主楼	419	1.无试剂清单，甲苯与氨水混放，无托盘，固液混放；
29	生物学院	主楼	415	1.试剂无清单，固液混放，无托盘，乙醇与乙酸混存；2.无气体检测，学习区与试验区未分离。
30	生物学院	主楼	509	1.冰箱内存放试剂无标签，无托盘；2.试剂混存。
31	生物学院	主楼	522	1.易燃易爆存量过多，试剂柜无托盘；2.无可燃气体检测；3.蒸馏水无标签。
32	生物学院	主楼	525	1.易燃易爆存量过多，试剂柜无托盘；2.无可燃气体检测；3.蒸馏水无标签。
33	水保学院	主楼	703	1.化学试剂禁忌混存,无托盘；2.配电箱、灯、摄像头不防爆。
34	水保学院	主楼	705	1.缺少洗眼器。
35	水保学院	主楼	706	1.气瓶超过 2 个，缺少氧气含量检测和风机连锁。

36	保护区	主楼	1213	1.实验室与办公区隔离；2.试剂柜不能放在楼道，无托盘，不防爆，混放，超量存放；3.实验室应重建，将实验室与楼道隔离。
37	高精尖	高精尖楼	504	1.乙醇直接放在地上，试剂放在试验台上；2.试剂柜无托盘，混放。
38	高精尖	高精尖楼	502	1.学习区与试验区隔离，试剂柜无托盘。
39	高精尖	高精尖楼	503	1.试剂放在外面，放在通风橱，禁忌混存，无使用记录；2.无可燃气体检测和风机连锁。
40	高精尖	高精尖楼	302	1.废液无防渗漏装置；2.通风橱存放试剂，试剂柜无托盘，混存，二甲苯与硝酸混放；3.无可燃气体检测。
41	高精尖	高精尖楼	109	1.学习区与试验区未分离；2.试剂柜无托盘，混放，禁忌混存。